EF1SRP-01US2補足資料

(38D2/38D5/゙ループFlash仕様編)

株式会社 彗星電子システム 第3版 2011年 6月 発行

1. 概要

本資料ではルネサスエレクトロニクス製38D2/38D5グループFlash仕様のフラッシュメモリ 内蔵版MCUに対して、書込み、読出し、消去を行うために必要な注意事項が記載されています。またEF P-S2/S2VでEF1SRP-01Uをご使用いただく場合も本資料の内容をご参考ください。

2.動作環境、および対応MCU一覧

2.1.動作環境

本書に記載されているMCUは表 2.1で示す環境でご使用ください。

表 2.1 動作環境

MCU グループ名称	EFP-S2 Monitor Version	WinEFP2 Version	TBL Version
			EF1SRP-01US2.TBL Version
38D2, 38D5 グループ	Ver 1 00 90 D/ H	Ver 1 02 37 DJ E	:Ver.1.02.54a 以上
Flash 仕様	761.1.00.30 以上	Ver. 1. 02. 51 XL	EF1SRP-01U.TBL Version
			:Ver.1.03.99a 以上
各 S/W の ^{バージョン} 番号 ご使用の EFP-S2 等の ください	は、WinEFP2 ウィンドウメニュー内の[S/W バージョンが古い場合は、T	Help]→[About]で表示 「記のサイトにて最新バージ	されます。 ヨンアップデータをダウンロードして
<efp-s2 <br="" s="" s2v="" 最新="">http://www.suise</efp-s2>	w無償ダウンロードサイト> ゥi.co.jp/productdata_efps2_	_j.html	

2. 2. 対応MCU一覧

表 2.2に対応MCU一覧表を示します。

表 2.2 対応MCU一覧表

デ゛ハ゛イスタイフ゜	書き込み基板	VDD 電源供給方法	対応 MCU 名称	フ゜ロク゛ラムメモリエリア
		EFP-S2/S2V 3.3V 出力		
M38D2xFF/M38D5xFF	ユーサ゛ータケ゛ット基板	EFP-S2/S2V 5V出力	M38D29FFHP	
		ユーサ゛ーターケ゛ット入力	M38D29FFFP	$1000 \mathrm{h}{\sim}\mathrm{FFFFh}$
M38D2xFF/M38D5xFF (MS Series)	MS シリーズ基板 *1	EFP-S2 5V 出力	M38D59FFHP M38D59FFFP	

*1) MS シリーズ基板の製品型名、対応 MCU については、3. MSシリーズ基板を参照ください。

デバイスタイプ選択時の注意事項

必ず上記のデバイスタイプと書き込み基板の組み合わせにて御使用下さい。

間違った組み合わせで使用すると、「書込みができない」、「異常電流が流れる」等の問題が発生する 可能性があります。

3. MSシリーズ基板

38D2/38D5グループFlash仕様MCUの単体書込み用に、シリアル入出力モード用のMSシ リーズ基板を販売しております。

表 3.1にMSシリーズ基板の製品一覧を示します。

製品型名	対応パッケージ	対応MCU
MS38D2-64H	PLQP0064KB-A (64P6Q-A)	M38D29FFHP
MS38D2-64U	PLQP0064GA-A(64P6U-A)	M38D29FFFP
MS38D5-80H	PLQP0080KB-A(80P6Q-A)	M38D59FFHP
MS38D5-80F	PRQP0080GB-A (80P6N-A)	M38D59FFFP

表 3.1 38D2, 38D5 グループ Flash 仕様シリアル入出力モード用MSシリーズ基板一覧

※各MSシリーズ基板の価格等につきましては販売代理店および弊社までお問合せください。

4. 端子結線

ターゲット接続ケーブルの端子結線表を表 4.1に示します。

EF1SRP-01US2 側 コネクタ Pin No.	ターゲット側先端線色	信号名	4 線式ケーブル Pin No.	シリアル入出力モード時の MCU 接続端子名	入出力 (ライタ側)
1	橙/赤点1	CND	1	Vcc ሥスに接結 */	_
2	橙/黒点1	GND	1	133 5 师 」 (□1女 形に * 4	
3	灰/赤点1	T_VPP	4	未接続	—
4	灰/黒点1	T_VDD	5	VCC 端子に接続 *1	入力
8	白/黒点1	T_PGM/OE/MD	8	CNVSS 端子に接続	出力
9	黄/赤点1	T_SCLK	6	SCLK 端子に接続	出力
1 0	黄/黒点1	T_TXD	7	RXD 端子に接続	出力
1 1	桃/赤点1	T_RXD	2	TXD 端子に接続 *2	入力
1 2	桃/黒点1	T_BUSY	3	BUSY 端子に接続	入力
14	橙/黒点2	T_RESET	9	RESETB 端子に接続 *3	出力
1 5	灰/赤点2	CND	1.0	Vcc ሥスに接結 */	
1 6	灰/黒点2	GND	10	100 町 1 (01女形) *4	

表 4.1 ターゲット接続端子結線表

端子処理補足>

*1 電源接続

ユーザ・ターケット基板に接続する場合(デ・バイスタイプ:: M38D2xFF/M38D5xFF 選択時)は、"EFP-S2/S2V 5V 出力"、
 "EFP-S2/S2V 3.3V 出力"、"ユーザ・ターケット入力"より VDD 電源の供給方法を選択することができます。
 ユーザ・ターケット基板の消費電流が多い場合(MCU 以外で 20mA 以上)は、EFP-S2/S2V から VDD 電源を出力させず
 にユーザ・ターケット側から VDD 電源を入力してください。

VDD 電源供給切り替え方法については、5. VDD電源入出力切り替え方法を参照ください。

MS シリーズ基板に接続する場合(デバイスタイプ: M38D2xFF/M38D5xFF(MS Series)選択時)は、EFP-S2/S2V から VDD 電源を出力する為、MS シリーズ基板側からの VDD 電源入力は不要です。

*2 モードエントリ端子

シリアル入出力モードへのエントリ中は H 状態を保持する必要があります。ユーザーターゲット側でプルダウン抵抗を実装される場合は、EF1SRP-01US2 の内部プルアップ抵抗(15kΩ)を考慮し、H レベルが保持されるような抵抗値を選別してください。

*3 RESET 接続

ライタ使用時は MCU の RESET 解除は行いませんので、ユーザープログラムを動作させる場合は、ライタとユーザーターグットを 切り離してください。

ライタ側の RESET 出力については、3 ページの注2を参照ください。

*4 GND 接続

シグナル GND は EF1SRP-01U 側コネクタの 1,2,15,16Pin の 4 端子を用意しています。 ターゲット基板に接続される場合、1 端子のみ接続されても問題はありませんが、2 端子以上で接続されること を推奨致します。

*5 発信回路接続

MCUの Xin、Xout 端子は発振回路に接続してください。

4.1.ユーザーターゲット推奨回路

ユーザーターゲット推奨回路を図 4.1に示します。



図 4.1 ユーザーターゲット推奨回路図

- 注1 : ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の 衝突が起きないように、ジャンパーで切り離す等の処理を行ってください。
- 注2: EFP-S2/S2VのRESET出力はオープンコレクターになっていますので、RESE T回路がオープンコレクタ出力の場合は、RESET端子に1kΩのプルアップ処理を設け て接続してください。
 RESET回路がCMOS出力の場合は、注1のようにジャンパーで切り離す等の処理を行う か、またはEFP-S2/S2V側のT_RESET信号をRESET回路の入力に接続して ください。
 ただしRESET遅延時間は30ms以内としてください。
- 注3 : ユーザーターゲット基板に接続する場合(デバイスタイプ:M38D2xFF/M38D5xF F選択時)は、"EFP-S2/S2V 5V出力"、"EFP-S2/S2V 3.3V出力"、 "ユーザーターゲット入力"よりVDD電源の供給方法を選択することができます。
 ユーザーターゲット基板の消費電流が多い場合(MCU以外で20mA以上)は、EFP-S2/ S2VからVDD電源を供給させずにユーザーターゲット側からVDD電源を入力してくだ さい。
 VDD電源供給切り替え方法については、5.VDD電源入出力切り替え方法を参照ください。
- 注4 : T_SCLK、T_TXDはモードエントリ端子として使用します。本端子の出力信号をMC Uが入力しシリアル入出力モードにモードエントリしますので、コンデンサ等の出力信号に遅 延が発生する部品は実装しないようにしてください。 またこれらの端子には1 k Ωから5 k Ωの抵抗でプルアップしてください。T_PGM/OE/ MD端子には4.7 k Ωの抵抗でプルダウンしてください。

4.2. 衝突防止回路例

ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合の衝突防止回路例を図 4.2に示します。



図 4.2 ジャンパによる衝突防止回路例

5. VDD電源入出力切り替え方法

ユーザーターゲット基板に接続する場合(デバイスタイプ:M38D2xFF/M38D5xFF選択時)は、 "EFP-S2/S2V 5V出力"、"EFP-S2/S2V 3.3V出力"、"ユーザーターゲット入力" よりVDD電源の供給方法を選択することができます。 下記にVDD電源の供給方法の選択手順について示します。

< V D D 電源の供給方法設定手順>

WinEFP2 "Environment Setting" ダイアログ内の "Mcu Voltage Setting" タブの"T_VDD Voltage "を Input or Output を選択します。(図 5.1参照)

Input を選択すると、ユーザーターゲット基板のVDD電源を使用します。

Output を選択すると、EFP-S2/S2Vより3.3V出力するか、5V出力するかを選択すること ができます。"Output Voltage(0)" パラメーターにて、3.3V、5Vを設定してください。

注: EFP-S2/EFP-S2Vより出力可能な電流は、MAX50mAです。

EFP-S2 Environment Setting			×
Use Device Mcu Voltage	Setting Mcu	Comm. 🛛 Host Com 💶	
T_VDD Voltage(⊻): (🔿 Input	 Output 	
Output Voltage(<u>O</u>):	5V	~	
*The current value which d	3.3V 5V		
Store environment setting((E):		
	_	Save(V)	
	OK	Cancel	

図 5.1 VDD電源の供給方法設定画面

6. IDコード領域

38D2、38D5グループFlash仕様のMCUは内蔵フラッシュメモリにIDコード領域を備えて おり以下の要領でMCU内蔵フラッシュメモリの書換えおよび読み出しを禁止することが可能です。

< I Dコードプロテクト機能設定方法>

- 1 :フラッシュメモリのFFFChまたはFFFDhにFFh以外のデータを書き込む。
- 2 : I D コード領域に任意の I D コードを書込む。
- 3 : 条件1、2を満たした後、MCUの電源を再投入する。

IDコードの書込みによりプロテクト状態となったMCUは、WinEFP2のID照合機能により プロテクト状態を解除することが可能です。ID照合機能については7.ID Collation (ID 照合)をご参照ください。

※本機能はユーザープログラムの不正データ読み出し等を防止するための機能です。

FFD4h	ID コード(1 バイト目)
FFD5h	ID コード(2 バイト目)
FFD6h	ID コード(3 バイト目)
FFD7h	ID コード(4 バイト目)
FFD8h	ID コード(5 バイト目)
FFD9h	ID コード (6 バイト目)
FFDAh	ID コード (7 バイト目)

※IDコードの照合は7バイトの固定長で行われます。

表 6.1 IDコード領域の構成

7. ID Collation (ID照合)

ID照合コマンドはIDコードが書込まれたMCUのプロテクトを解除することが可能です。 WinEFP2のEnvironment Settingダイアログ内のID照合パラメータにID入 力形式、IDコードを入力しコマンドを実行します。

ID照合コマンドを実行後、IDコードが一致した場合はプロテクト解除となりますが、IDコードが不 一致の場合は、WinEFP2ウィンドウメニュー内の[Device]内のコマンドは全て使用できなく なります。

図 7.1にID照合パラメータの構成を示します。

-ID Collasion			
Input Format@:	ASCII	○ HEX	
Start Address(<u>A</u>):	00FFD4		
ID Code(<u>C</u>):			

図 7.1 ID照合パラメータ構成

- Input Format (入力形式)
 IDコードの入力形式をASCII、HEXで指定します。
- Start Address (先頭アドレス) IDコード領域の先頭アドレスを指定します。
 本パラメータにはMCUのIDコード先頭アドレスが自動で設定されます。
- ID Code
 7バイト固定長のIDコードを入力します。

7.1. ID照合操作手順

IDコード領域を設けているMCUを使用される際、IDコード領域の誤書込み等には十分にご注意 ください。また書込まれたIDコードは忘れないように、ユーザー側で管理してください。

本項目では I Dコードの使用例および手順について記載しています。 I Dコードの書込みから解除までの一連の手順を以下に示します。

手順1 IDコードの設定

EFP-S2/S2V本体内蔵バッファRAMのIDコード領域に相当する領域に、IDコードを設定します。

例ではIDコードを"SUISEI."とします。(図 7.2、表 7.1参照)

🔶 EFP-I RAN	4 Data														- D ×
Addr	Set	B	vte	₩or	d I)₩o	rd								
Address	0 1	2	3 4	5	6 7	8	9	A	В	С	D	Ε	F	ASCII	
00FF80	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
00FF90	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
00FFA0	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
00FFB0	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
00FFC0	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
00FFD0	FF FF	FF F	FF 53	55 4	9 53	45	49	2E	FF	FF	FF	FF	FF	SUIS	EI
OOFFEO	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF		
00FFF0	FF FF	FF F	FF FF	FF F	FFF	FF	FF	FF	FF	00	FF	FF	FF		· · · · · ·
•	-														► //.

図 7.2 ダンプウィンドウ(IDコード設定データ)

表 7.1 バッファRAM設定データー覧											
フラッシュメモリアト゛レス	設定データ	フラッシュメモリアト゛レス	設定データ								
FFD4h	53 h	FFD9h	49 h								
F F D 5 h	55h	FFDAh	2 E h								
FFD6h	49 h	FFFCh *1	0 0 h								
FFD7h	53h	FFFDh *1	0 0 h								
F F D 8 h	45 h	_	—								

*1) リセットベクタアドレスに FFh以外のデータを書き込まないと ID コードプロテクトは、有効になりません。

手順2 IDコード領域への書込み

EFP-S2S2V本体内蔵バッファRAMのデータをMCU内蔵フラッシュメモリに書込みます。

例ではプログラムコマンドを使用しIDコード領域を含む領域に書込みを行います。 IDコード領域への書込みが終了した後、MCUの電源を再投入してください。

×
ff00
ffff
Cancel

図 7.3 IDコード領域への書込み

※プログラムコマンド指定アドレス

S	t	а	r	t	А	d	d	r	е	s	s	:	F	F	0	0	h

End address : FFFFh

手順3 プロテクト状態の確認および解除

I D コードが 書込まれた M C U に対して、W i n E F P 2 ウィンドウメニュー内の [D e v i c e] 内のコマンドを実行すると図 7.4のエラーメッセージダイアログが表示され コマンドを中止します。

Error:	×
8	D is not input.
	OK
図 7.4	IDエラー

ID照合コマンドを使用してIDコードの照合を行い、MCU側のプロテクト状態を解除します。 図 7.5、図 7.6に各入力形式でのIDコード入力について示します。

-ID Collasion			
Input Format@:	 ASCII 	C HEX	
Start Address(<u>A</u>):	00FFD4		
ID Code(<u>C</u>):	SUISEI		

図 7.5 ID照合(入力形式:ASCII)

-ID Collasion ———			
Input Format@:	C ASCII	HEX	
Start Address(<u>A</u>):	00FFD4		
ID Code(<u>C</u>):	5355495345492E		

図 7.6 ID照合(入力形式 HEX)

IDコードが一致するとMCUのプロテクト状態は解除され、MCUの書換え、読み出しが可能 になります。ID照合コマンド実行後にエラーが発生した場合は、IDコードをもう一度、確認後 ID照合コマンドを実行してください。

8. ロックビットプロテクト機能

本MCUはロックビットによるプロテクト機能を設けており、以下の要領で1800h~FFFFhの領 域に対する、書込み、消去を禁止させることが可能です。

<ロックビットプロテクト機能設定方法>

- 1 :フラッシュメモリのFFFChまたはFFFDhにFFh以外のデータを書き込む。
- 2 : Environment Settingダイアログ内のLock Typeパラメータを Lock bit effectiveに設定する。

<ロックビットプロテクト機能解除方法>

 Environment Settingダイアログ内のLock Typeパラメータを Lock bit ineffectiveに設定すると、プロテクト機能が解除されます。

Lock Typeパラメータ設定画面を図 8.1に示します。

EFP-S2 Environment Setting		
Use Device Mcu Volta	ge Setting Mcu Comm. Host Com 💶 👘	
MCU Unit:	EF1SRP-01US2	
Device Type(<u>D</u>):	M38D2xFF/M38D5xFF	
Lock Type(L):	Lock bit effective	
Meu Clock (<u>M</u>):	Lock bit effective	
	· <u> </u>	
<u> </u>		
Store environment setting(<u>E</u>):		
	Save(⊻)	
	OK Cancel	

図 8.1 ロックタイプパラメータ

9. Erase (イレーズ)

イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行えます。イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図 **9.1**に示します。

Erase	×
Erase Type(<u>T</u>):	All Erase
ОК	Cancel

図 9.1 イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ

1) Erase Type $(\mathcal{A} \mathcal{V} - \mathcal{X} \mathcal{P} \mathcal{A} \mathcal{T})$

イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト(下矢印をマウスでクリックすると 表示)内にはAll Eraseおよび各ブロックのアドレス領域(xxxxxh~xxxxh)が表示され ますので消去方法を選択してください。

- OKボタン イレーズコマンドを実行します。
- Cancelボタン コマンドを中止します。

10. Boot Read (ブートリード)

MCUのBOOT領域内のデータを読み出し、EFP-S2/S2V内蔵バッファRAMに書込みます。 ブートリードコマンドのStart、End Addressには各MCUのBOOT領域アドレスを 入力してください。またBOOT領域以外のアドレスを指定してコマンドを実行された場合、不定なデータ が読み出されます。

38D2, 38D5グループFlash仕様でのBOOT領域アドレスを表 10.1に示します。

表 10.1 BOOT領域アドレス一覧

MCU グループ名称	BOOT 領域アドレス	
38D2, 38D グループ Flash 仕様	F000h~FFFFh	

11. デバイスコマンドでのパラメータ入力

本MCUユニットで使用するMCUはデータの書込み、読み出しをページ単位で行います。

1ページのデータサイズは256バイトです。各コマンドのStart、End Addressは以下 の入力形式に従って、アドレスを入力してください。

※入力形式

Start Address: x x x x 00h End Address: x x x x FFh

またStart、End Addressにページ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータ エラーが発生しコマンドを中止します。