

EFP-LC TypeE 補足資料

(RX66Tグループ編)

株式会社彗星電子システム 第2版 2020年4月 発行

1. 概要

本資料ではEFP-LCでルネサスエレクトロニクス製RX66Tグループのフラッシュメモリ内蔵版MCU に対して、書込み、消去を行うために必要な注意事項が記載されています。

2. 動作環境、および対応MCU一覧

2.1 動作環境

本書に記載されているMCUは表2.1で示す環境でご使用ください。

表2.1 動作環境

MCUグループ名称	EFP-LC Version
RX66Tグループ	Ver. 2.00.07以上
下記のサイトにて各S/Wの最新バージョンアッ 定期的にS/Wバージョンを確認し、最新バージ	プデータをダウンロードすることができます。 ョンのS/Wを御使用ください
<efp-lc s="" w無償ダウンロードサイト=""> http://www.suisei.co.jp/productdata_efpk</efp-lc>	e <u>_j.html</u>

2. 2 対応MCU一覧

表2.2に対応MCU一覧表を示します。EFP-LCでのRX66Tへの書込みはMCUタイプの設定が必要です。

スクリプトコマンドのMCUセットコマンドでMCUタイプを設定してください。 MCUセットコマンドの詳細は、"7.1 MCUセットコマンド"を参照ください。

表2.2 対応MCU一覧表

MCUタイプ設定	対応MCUシリーズ名称
38:RX(リトルエンディアン) 39:RX(ビッグエンディアン)	RX66T



3. EFP-LCとの接続

EFP-LCとユーザーターゲット基板との接続は、図3.1に示すようにEF1TGCB-X(ターゲット 接続ケーブルバラ)またはEF1TGCB-B(4線式ターゲット接続ケーブル)を使用して接続してください。



図3.1 ユーザーターゲット基板との接続



4. 端子結線

ターゲット接続ケーブルの端子結線表を表4.1に示します。

EFP-LC 側コネクタ Pin No.	ターゲット側 先端線色	信号名	4線式 ケーブル Pin No.	シリアル入出力モード 時のMCU接続端子名	入出力 (ライタ側)
1	橙/赤点1	GND	1	VSS端子に接続 *3	_
3	灰/赤点1	T_VPP	4	未接続	Open
4	灰/黒点1	T_VDD	5	VCC端子に接続 *1	入力
8	白/黒点1	T_PGM∕ OE∕MD	8	未接続 *4	出力
9	黄/赤点1	T_SCLK	6	未接続	出力
1 0	黄/黒点1	T_TXD	7	RXD端子に接続*5	出力
1 1	桃/赤点1	T_RXD	2	TXD端子に接続*5	入力
12	桃/黒点1	T_BUSY	3	未接続 *4	入出力
14	橙/黒点2	T_RESET	9	RESET 端子に接続 *2	出力
16	灰/黒点2	GND	1 0	VSS端子に接続 *3	_

表4.1 ターゲット接続端子結線表(RX66Tグループ用)

<端子処理補足>

*1: EFP-LC側で使用する出力バッファの電源電圧を、ユーザー側電源電圧(VCC)に合わすた め、VCCをユーザー側から供給してください。

*2: ライタ使用時はMCUのRESET解除は行いませんので、ユーザープログラムを動作させる場合 は、ライタとユーザーターゲットを切り離してください。

ライタ側のRESET出力については、P4の注2を参照ください。

*3:シグナルGNDはEFP-LC側コネクタの1,16Pinの2端子を用意しています。

くその他補足>

*4:ユーザーターゲット基板でモード端子の処理ができない場合は、MCUのモード端子に接続してく ださい。

T_PGM/OE/MD=H出力,T_BUSY=L出力

*5: MCUハードウェアマニュアルの"ブートモードで使用する入出力端子"の表に記載されている端子 (ブートモード SCI インタフェースの端子)と接続してください。



5. ユーザーターゲット推奨回路

5.1 ユーザーターゲット推奨回路

RX66Tグループでのユーザーターゲット推奨回路を図5.1に示します。



図5.1 ユーザーターゲット推奨回路図

注1:ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の衝 突が起きないように、ジャンパで切り離す等の処理を行ってください。

注2: EFP-LCのRESET出力はオープンコレクタになっていますので、RESET回路がオー プンコレクタ出力の場合は、RESET端子に1kΩのプルアップ処理を設けて接続してくださ い。 RESET回路がCMOS出力の場合は、注1のようにジャンパで切り離す等の処理を行うか、 EFP-LC側のT_RESET信号をRESET回路の入力に接続してください。 ライタからのTXD、RXDおよびRESET信号出力タイミングの組合せで、シリアル入出力 モードエントリを行いますので、TXD、RXDおよびRESET信号のL→H出力タイミング を500ns以下となるようにしてください。

注3:VCL端子はコンデンサ(O.47uF)を介してGNDに接続してください。



5.2 衝突防止回路例

ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合の衝突防止回路例を図5.に示します。



図5.2 ジャンパによる衝突防止回路例

5.3 モード端子処理

RX66Tグループでは、表5.1の通りモード端子の端子処理を実施してください。 ユーザーターゲット基板上で端子処理ができない場合はEFP-LCのT_BUSY端子をMCUのモード端 子に接続してください。

表5.1 モード端子処理

	モード	端子	EFP-LCで端子処理
	端子名	処理	信号名(4 線式ケーブルでのPinNo.)
DYCCT	MD	L	T_BUSY(3)
112001	P00	L	T_BUSY(3)

※: LはGND接続



6. 使用可能コマンド一覧

RX66Tグループで使用可能なコマンドー覧を表6.1に示します。

コマンド名	記述 コマンド	概要	ページ
MCUセット	Т	ターゲットMCUを指定	7
VDD供給	Х	ターゲットMCUにVDDを供給	7
ボーレート設定	S	通信速度を変更	8
モードエントリ	М	モードエントリを実行	10
ID設定/照合		IDコードプロテクト機能の設定と照合	11
イレーズ	E	MCU内蔵ROMを消去	12
ブランク	В	MCU内蔵ROMが消去されていることを確認	13
プログラム	Р	MCU内蔵ROMにHxwファイルの内容を書込み	14
ベリファイ	V	MCU内蔵ROMとHxwファイルの内容を照合	15
リード	R	MCU内蔵ROMのデータをEFP-LCへ読込み	15
チェックサム	Н	MCU内蔵ROMのチェックサム値を確認	16
ロックビット	K	MCU内蔵ROMのロックビットの設定	16
オプション	0	オプションプロテクト設定	17
ウェイト	W	スクリプト動作を一時停止	20

表6.1 RX66Tグループで使用可能なコマンドー覧



7. コマンド説明

RX66Tグループ用のコマンドについて説明します。

7.1 MCUセットコマンド

ターゲットMCUを指定します。

書式: ⊤=××

• x x:38、39が有効。先頭から2桁までが有効で、以降は無視します。

38:RX(リトルエンディアン) 39:RX(ビッグエンディアン)

記載例:

T=38 ;ターゲットMCUにRX リトルエンディアンを指定

詳細:

対応品種に応じたターゲットMCUを指定します。 本コマンドはPBTファイルの先頭に記載してください。

7.2 VDD供給コマンド

書式:X=1

記載例:

X=1 ; MCUにVDDを供給します。

詳細:

EFP-LCからユーザーターゲット基板にVDD(+5V)を供給して、データの書込み、消去等のアクセスを可能にします。

- ・EFP-LCからVDD出力できるのは+5Vのみです。 MCUの電源電圧の絶対最大定格を超えて使用しますとMCUを破損する恐れがあります。+分ご確認の上 ご使用ください。
- ・供給できる電流容量は300mA程度まで可能ですが、基板の突入電流が多い場合はエラーになり、最悪の 場合はEFP-LC自体がリセットしてしまいます。本コマンドをご使用される場合は、ターゲット基板の 消費電流をご検討の上でご使用ください。
- ・本コマンドは MCU セットコマンドの後に記載してください。



7.3 ボーレート設定コマンド

RXファミリのターゲット MCU との通信速度を変更する。

書式: $S = x \times x$

x x x : (1~256まで有効)

記載例:

S=3	; MCUとの通信速度を500kbpsに設定
-----	------------------------

S ; エラー(引数がありません)

詳細:

RXファミリはデータの読出し、ベリファイ、書込み等のアクセス時に9600bpsで通信しています。 この通信速度を変更して処理時間を短縮することができます。設定値は表7.1~表7.2を参照してください。 本コマンドはMCUセットコマンド(Tコマンド)の後に記載してください。

注意:

・コマンド実行後は、MCU設定を変更(Tコマンド)するかEFP-LC本体の電源を切断するまで設定したボーレートで動作します。

設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート
S=1	1500000	S=25	60000	S=49	30612	S=73	20547
S=2	750000	S=26	57692	S=50	30000	S=74	20270
S=3	500000	S=27	55555	S=51	29411	S=75	20000
S=4	375000	S=28	53571	S=52	28846	S=76	19736
S=5	300000	S=29	51724	S=53	28301	S=77	19480
S=6	250000	S=30	50000	S=54	27777	S=78	19230
S=7	214285	S=31	48387	S=55	27272	S=79	18987
S=8	187500	S=32	46875	S=56	26785	S=80	18750
S=9	166666	S=33	45454	S=57	26315	S=81	18518
S=10	150000	S=34	44117	S=58	25862	S=82	18292
S=11	136363	S=35	42857	S=59	25423	S=83	18072
S=12	125000	S=36	41666	S=60	25000	S=84	17857
S=13	115384	S=37	40540	S=61	24590	S=85	17647
S=14	107142	S=38	39473	S=62	24193	S=86	17441
S=15	100000	S=39	38461	S=63	23809	S=87	17241
S=16	93750	S=40	37500	S=64	23437	S=88	17045
S=17	88235	S=41	36585	S=65	23076	S=89	16853
S=18	83333	S=42	35714	S=66	22727	S=90	16666
S=19	78947	S=43	34883	S=67	22388	S=91	16483
S=20	75000	S=44	34090	S=68	22058	S=92	16304
S=21	71428	S=45	33333	S=69	21739	S=93	16129
S=22	68181	S=46	32608	S=70	21428	S=94	15957
S=23	65217	S=47	31914	S=71	21126	S=95	15789
S=24	62500	S=48	31250	S=72	20833	S=96	15625

表7.1 設定ボーレート(1)

単位 [bps]



表 (.2 設	定ホーレート((2)					
設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート
S=97	15463	S=137	10948	S=177	8474	S=217	6912
S=98	15306	S=138	10869	S=178	8426	S=218	6880
S=99	15151	S=139	10791	S=179	8379	S=219	6849
S=100	15000	S=140	10714	S=180	8333	S=220	6818
S=101	14851	S=141	10638	S=181	8287	S=221	6787
S=102	14705	S=142	10563	S=182	8241	S=222	6756
S=103	14563	S=143	10489	S=183	8196	S=223	6726
S=104	14423	S=144	10416	S=184	8152	S=224	6696
S=105	14285	S=145	10344	S=185	8108	S=225	6666
S=106	14150	S=146	10273	S=186	8064	S=226	6637
S=107	14018	S=147	10204	S=187	8021	S=227	6607
S=108	13888	S=148	10135	S=188	7978	S=228	6578
S=109	13761	S=149	10067	S=189	7936	S=229	6550
S=110	13636	S=150	10000	S=190	7894	S=230	6521
S=111	13513	S=151	9933	S=191	7853	S=231	6493
S=112	13392	S=152	9868	S=192	7812	S=232	6465
S=113	13274	S=153	9803	S=193	7772	S=233	6437
S=114	13157	S=154	9740	S=194	7731	S=234	6410
S=115	13043	S=155	9677	S=195	7692	S=235	6382
S=116	12931	S=156	9615	S=196	7653	S=236	6355
S=117	12820	S=157	9554	S=197	7614	S=237	6329
S=118	12711	S=158	9493	S=198	7575	S=238	6302
S=119	12605	S=159	9433	S=199	7537	S=239	6276
S=120	12500	S=160	9375	S=200	7500	S=240	6250
S=121	12396	S=161	9316	S=201	7462	S=241	6224
S=122	12295	S=162	9259	S=202	7425	S=242	6198
S=123	12195	S=163	9202	S=203	7389	S=243	6172
S=124	12096	S=164	9146	S=204	7352	S=244	6147
S=125	12000	S=165	9090	S=205	7317	S=245	6122
S=126	11904	S=166	9036	S=206	7281	S=246	6097
S=127	11811	S=167	8982	S=207	7246	S=247	6072
S=128	11718	S=168	8928	S=208	7211	S=248	6048
S=129	11627	S=169	8875	S=209	7177	S=249	6024
S=130	11538	S=170	8823	S=210	7142	S=250	6000
S=131	11450	S=171	8771	S=211	7109	S=251	5976
S=132	11363	S=172	8720	S=212	7075	S=252	5952
S=133	11278	S=173	8670	S=213	7042	S=253	5928
S=134	11194	S=174	8620	S=214	7009	S=254	5905
S=135	11111	S=175	8571	S=215	6976	S=255	5882
S=136	11029	S=176	8522	S=216	6944	S=256	5859

まて の 弐 守 ボーレート (の)

単位 [bps]



7.4 モードエントリコマンド

モードエントリコマンドを実行し、各コマンドを実行可能にする。 MCU詳細情報を表示する。

書式:M,OCO[,MCU詳細情報]

• MCU詳細情報:未記入:ログ出力無し、1:ログ出力有り

記載例:

M,OCO; MCU詳細情報のログ出力無しM,OCO,1; MCU詳細情報のログ出力有り

詳細:

RX66Tグループでコマンドを実行するには始めにモードエントリコマンドを実行する必要があります。 本コマンドはボーレート設定コマンド(Sコマンド)の後に記載してください。

表7.3に本コマンドで参照可能な MCU 情報を示します。

- No. 1~2は本コマンド実行時、常に表示します。
- No. 3~10は設定が有効な時のみ表示します。

No. 11は MCU 詳細情報を"1"に設定した時に表示します。

表7.3 MCU 情報

No.	表示項目	内容
1	DEVICE NAME	MCU グループ名
2	ROM INFORMATION	ROM 領域、ROM サイズ
3	OFS DATA Enabled!!	OFSO/OFS1 レジスタの設定値
4	READ Protected.	リード禁止が有効
5	PROGRAM Protected.	プログラム禁止が有効
6	BLOCK ERASE Protected.	ブロックイレーズ禁止が有効
7	TM SETTING Enabled.	TM 領域設定時の任意コード
8	SERIAL CONNECT Protected!!	シリアルプログラマー接続禁止が有効
9	SERIAL AUTETICATION ID Enabled.	ブートモード ID 認証が有効
10	OCD ID Enabled.	OCD ID が有効
11	ERASE BLOCK	消去ブロックの構成

注意:

・ブートモードID認証が設定されている場合は、MCU詳細情報はID照合コマンド後に出力されます。



7.5 ID設定/照合コマンド

IDコードの設定と照合をする。

書式: |,[| D種別],[| Dコード],[| Dコード形式]

- ・ | D種別:0:0CD(オンチップデバッガ) | Dコード
 - 1:ブートモードID認証コード
- ・ IDコード: 16バイトのユーザー設定値(16バイト未満の場合は最後尾にOを追加)
- ・ | Dコード形式: 0: ASC | | コード入力、1: HEXコード入力

記載例:

i,1,0102030405060708090a0b0c0d0e0f00,1 ;プート HEX i,0,SUISEI_DENSHI,0 ; OCD ASCII

詳細:

(1) ブートモード | D認証コードの設定

|Dコード未設定のMCUに対して、EFP-LC接続時に要求される|Dコードを設定します。 (2)ブートモード|D認証コードの照合

IDコード設定済みのMCUとID認証コードを照合します。

(3) OCD IDコードの設定

オンチップデバッガ(E1等)接続時に要求されるIDコードを設定します。

OCD IDコードとブートモードID認証コードはどちらか一方のみ設定が可能です。 本コマンドはモードエントリコマンド(Mコマンド)の後に記載してください。

- ・すでにプロテクション(リード、プログラム、ブロックイレーズ禁止)が設定されている場合は使用できま せん。また、ブートID認証コードを設定すると、プロテクション設定は使用できません。
- ・設定された | Dコードを消去するには、コンフィグレーションクリアの処理が必要です。(P18参照)
- ・OCD IDコードが設定されているMCUをブートモードID認証に変更する場合は、コンフィグレーションクリアの必要はありません。
- | Dコードの設定は、お客様の用途に合わせてご使用ください。



7.6 イレーズコマンド

MCU内蔵ROMを消去する。

書式:E,,[ロックビット形式] E,[終了アドレス],[ロックビット形式] E,[先頭アドレス],[終了アドレス],[ロックビット形式] ;オールイレーズ ;1ブロックイレーズ ;連続したブロックのイレーズ

- ・ 先頭アドレス: 消去するブロックの先頭アドレス
- ・終了アドレス:消去するブロックの終了アドレス
- ロックビット形式:O:有効、1:無効

記載例:

E,,1	;オールイレーズ
E,FFFFFFF,1	;1ブロックイレーズ
E,FFF80000,FFFFFFF,1	;連続したブロックのイレーズ

詳細:

オールイレーズは、ユーザーエリア、データエリアを消去します。ユーザーブートエリアは消去されません。 1ブロックイレーズでは、指定したブロックのみ消去することが可能です。

連続した複数ブロックをイレーズする場合は、先頭/終了アドレスを指定することで、指定範囲の複数ブロックを一括消去することが可能です。

ロックビット形式を有効にした場合は、ロックされていないブロックのみ消去します。ロックされたブロック は消去されません。

ロックビット形式を無効にした場合はロック、アンロックの状態に関係なく消去します。

- ・プロテクション機能のブロックイレーズ禁止設定及びTM(トラステッドメモリー)設定されている領域では、プロテクトエラーが発生します。
- TM設定されている状態でオールイレーズを実行した場合は、TM設定領域以外を全て消去します。エラー は発生しません。



7.7 ブランクコマンド

書式:B,[開始アドレス],[終了アドレス]

- ・開始アドレス:実行する領域の開始アドレス
- ・終了アドレス:実行する領域の終了アドレス

記載例:

B,FFFFF000,FFFFFFF

詳細:

指定した範囲のMCU内蔵ROMが消去されていることを確認します。

注意:

・RX66Tグループでは、コードフラッシュ領域及びデータフラッシュ領域で実行単位が異なります。開始 アドレス、終了アドレスを下表の通りご指定ください。

表7.4 開始/終了アドレス

メモリ領域	実行単位 [Byte]	開始アドレス	終了アドレス
コードフラッシュ	256	x x x x x x 00h	x x x x x x F F h
データフラッシュ	16	x x x x x x x X 0 h	xxxxxxFh

•TM(トラステッドメモリー)設定されている領域ではブランクエラーが発生します。



7.8 プログラムコマンド

MCU内蔵ROMにHxwファイルの内容を書込む。

書式: P,[Hxwファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス],[ロックビット形式]

- Hxwファイル名: EFP-LCにダウンロードされたHxwファイル名
- ・開始アドレス:実行する領域の開始アドレス
- ・終了アドレス:実行する領域の終了アドレス
- ロックビット形式:O:有効、1:無効

記載例:

P,SAMPLE.Hxw,FFFFF000,FFFFFFF,1

詳細:

MCU内蔵ROMに開始アドレスから終了アドレスまでのHxwデータを書込みます。 ロックビットが有効の場合、ロックされた領域があるとエラーが発生します。 ロックビットが無効の場合、ロックされた領域があってもデータが消去されていれば書込むことが可能です。

- ・EFP-LCに保存できるHxwファイルのサイズはそれぞれ最大で2MBのため、2MB以上のデータを 書込む場合は、Hxwファイルを分割して保存してください。
- ・Hxwファイルのアドレス範囲以外のアドレスを開始アドレス、終了アドレスに記載しているとエラーが発生します。
- ・RX66Tグループでは、コードフラッシュ領域及びデータフラッシュ領域で書込み実行単位が異なります。 開始/終了アドレスは「7.7 ブランクコマンド」の表7.4の実行単位に合わせて指定してください。
- MOTファイルの終了アドレスが×××××FFhでない場合は、RC-DownloaderでH×w への変換の際にH×w data domain setting の項目でSetting typeをManual に設定のうえ、先頭アドレ スを×××××00hに、終了アドレスを××××××FFhにして変換を行ってください。この際、変 換元のMOTファイルに存在しない領域にはデータとしてO×FFが埋め込まれます。
- ・プロテクション機能のプログラム禁止設定及びTM(トラステッドメモリー)設定されている領域では、プロテクトエラーが発生します。
- ・オプション設定メモリのコンフィグレーション領域(120000h~1200FFh)への書込みはOコ マンド(P17)をご使用ください。



7.9 ベリファイコマンド

書式:V,[Hxwファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス]

- ・Hxwファイル名: EFP-LCにダウンロードされたHxwファイル名
- ・開始アドレス:実行する領域の開始アドレス
- ・終了アドレス:実行する領域の終了アドレス

記載例:

V,SAMPLE.Hxw,FFFFF000,FFFFFF

詳細:

指定した範囲のMCU内蔵ROMの内容とHxwファイルの内容を照合します。

注意:

- ・開始/終了アドレスは「7.7 ブランクコマンド」の表7.4の実行単位に合わせて指定してください。
- ・プロテクション機能のリード禁止設定されている場合は、プロテクトエラーが発生します。
- TM(トラステッドメモリー)設定されている領域は"O"が読出されるため、照合データが"O"でない 場合はベリファイエラーが発生します。

7.10 リードコマンド

書式: R,[H x wファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス]

- Hxwファイル名: EFP-LCにリードするHxwファイル名
- ・開始アドレス:実行する領域の開始アドレス
- ・終了アドレス:実行する領域の終了アドレス

記載例:

R,READ.Hxw,FFFFF000,FFFFFFF

詳細:

指定した範囲のMCU内蔵ROMのデータをEFP-LCの内蔵メモリにリードします。 EFP-LCでは Hxw ファイルを1つしか保存できません。

- ・開始/終了アドレスは「7.7 ブランクコマンド」の表7.4の実行単位に合わせて指定してください。
- ・プロテクション機能のリード禁止設定されている場合は、プロテクトエラーが発生します。
- TM(トラステッドメモリー)設定されている領域は、"O"が読出されます。
- ・消去されているデータ領域をリードした場合は、リードデータは不定値となります。



7.11 チェックサムコマンド

MCU内蔵ROMのデータのチェックサムを確認する。

書式:H,[F]ashの種別],[ROM容量],[チェックサム値]

- •Flashの種別:1:ユーザーエリア、2:データエリア、3:ユーザーブートエリア
- ・ROM容量:KB単位で記載(64KB⇒64)
- ・チェックサム値:4Byte(バイト加算されたロングワードデータ(16進数))

記載例:

H,1,256,1D4B59E6

詳細:

Pbt ファイルで指定したチェックサム値と、MCU 内蔵 ROM のデータのチェックサム値が一致することを確認します。

注意:

・チェックサム値はROMエリアの全データをバイト加算したロングワードデータです。

・データエリアで未書込み領域があるとデータが不定になります。

7.12 ロックビットコマンド

ロックビットによるプロテクト機能を有効にする。

書式: K,[終了アドレス]	;指定した1ブロックのロックビット設定
K,[先頭アドレス],[終了アドレス]	;指定範囲の複数ブロックのロックビット設定

・終了アドレス:ロックビットを設定するブロックの終了アドレス

• 先頭アドレス: ロックビットを設定するブロックの先頭アドレス

記載例:

K,FFF8FFFF	;FFF88000からFFF8FFFFの1ブロックをロック
K,FFF80000,FFFFFFFF	; FFF80000からFFFFFFFFの領域をロック

詳細:

RXファミリではユーザーエリアの各ブロックにロックビットプロテクトを設定することが可能です。 RX66Tグループでは、先頭/終了アドレスを指定することで、複数ブロックのロックビットを一括して設 定することが可能です。

注意:

・ロックの解除はロックビット無効での消去が必要です。

- ・MCUの対応するブロック先頭/終了アドレスを間違って記載されますとエラーが発生します。
- ・TM(トラステッドメモリー)設定されている領域をロックすると、ロックの解除ができなくなります。コンフィグレーションクリアも使用できませんので、ご注意ください。



7.13 オプションコマンド

セキュリティ機能を設定/解除する。

書式:o,[コマンド種別],[文字列],[データ種別]

- ・コマンド種別:オプションコマンド種別を指定
 - c:コンフィグレーションクリア
 - o:オプション機能選択レジスタ(OFSO, OFS1)の設定
 - p:プロテクション機能設定(リード、プログラム、ブロックイレーズ禁止)
 - s:シリアルプログラマー接続禁止
 - t:TM(トラステッドメモリー)領域設定
 - r:ROMコード設定/取得コマンド
- ・文字列:コマンド別データ

オプション機能選択レジスタの設定値	:OFSO,OFS1の順にデータを設定
プロテクション機能設定	:以下ビットの合成値
	BIT2=1 リード禁止
	BIT1=1 プログラム禁止
	BITO=1 ブロックイレーズ禁止
TM設定確認コード	:TMINFレジスタに設定する4バイトのデータ
ROMコード設定/取得コマンド	: 文字により動作が変化
	1=MCUをROMコードプロテクト1に設定
	2=MCUをROMコードプロテクト2に設定
	B=ROMコードプロテクト無効である事を確認
	(日は小文字でも可)

・データ種別:O:ASCII、1:HEX

記載例:

O, C	;コンフィグレーションクリア実行
o,o,0123456789ABCDEF,1	;0FS0レジスタに01234567h、
	OFS1レジスタに89ABCDEFhを設定
o,p,07	;リード、プログラム、ブロックイレーズ禁止
0,S	;シリアルプログラマー接続禁止
o,t,ABCD,O	;ユーザー領域(ブロック8,9)にTM領域を設定
	TMINFレジスタに41424344hを設定
o,r,1	;MCUをROMコードプロテクト1に設定
(ROME]ードプロテクトレジスタに 00000000h を書込み)
o,r,b	;ROMコードプロテクトレジスタが 00000000h
	または 00000001h の場合にエラー発生
	(ROM コードプロテクト無効ならエラー発生しない)

詳細:

OFSレジスタ、プロテクション機能、シリアルプログラマー接続、TM領域、ROMコードプロテクトを設 定することが可能です。また、コンフィグレーションクリアで解除することが可能です。(P18参照)

- ・
 TM領域設定、シリアルプログラマー接続禁止は、スクリプト終了後に有効となります。
- ・シリアルプログラマー接続禁止を実行するとEFP-LCでのアクセスができなくなり、解除することもで きませんので、本コマンドの実行には十分ご注意をお願いします。



- ・プロテクション設定のブロックイレーズ禁止はEFP-LCで解除することができません。コマンド実行後はMCUのデータ消去ができなくなりますので、コマンドの実行には十分ご注意をお願いします。
- ・プロテクション設定は、ブートモードID認証を有効にしたMCUには設定できません。
- TM設定確認コードに3バイト以下のデータを設定した場合は、TMINFレジスタの上位側に詰められ、 空いた下位側には"00"が設定されます。
- ・ROMコードプロテクト1状態のMCUに対して"O,R,B"コマンドを実行した場合、エラーが発生します。
 生成されるログファイル上にはエラーコード=5CO1と記録されます。
 (ROMコードプロテクト2状態の場合は、エラーコード=5CO2と記録されます。)

コンフィグレーションクリア

セキュリティ機能、IDコード、エンディアン、OFS、ROMコードプロテクトのクリアを行います。 全ROMデータを消去しないとコンフィグレーションクリアはできません。

コンフィグレーションクリアを実行する場合は、以下の手順でコマンドを実行してください。 o, c実行後にコンフィグレーションクリアが実行されます。

<参考スクリプト (コンフィグレーションクリア手順)>

スクリプト内容	コマンド説明
:MCU タイプセット T=38	38: RX(リトルエンディアン)選択
;ボーレート設定 S=1	通信ボーレートを 1.5Mbps に設定
;モードエントリ M,oco	オンチップオシレータで動作、ログ出力無し
;ID 照合 i,1,0102030405060708090A0B0C0D0E0F00,1	ブートID認証コードの照合 (ブランク品に対してはIDコードを設定)
:ALL イレーズ e,FF7FFFF,1 e,00100000,00107FFF,1 e,FFF80000,FFFFFFF,1	ユーザーブートエリアを消去 データエリアを消去 ユーザーエリアを消去
:コンフィグレーションクリア o,c	コンフィグレーションクリアコマンド実行



コンフィグレーションクリア実行後は、表7.5の状態に設定されます。

データ	設定
ブロック消去コマンド禁止	無効
プログラムコマンド禁止	無効
リードコマンド禁止	無効
シリアルプログラミングモードのID認証	無効
シリアルプログラマー接続禁止	無効
I Dコード	すべてFFH
MDE	リトルエンディアン
OFSO, OFS1	すべてFFH
TM機能	無効
ROMコードプロテクト	無効

表7.5 コンフィグレーションクリア後の状態

注意:

・ロックビットが設定されている場合、本コマンドは使用できません。

・ブロックイレーズ禁止に設定されている場合、本コマンドは使用できません。



7.14 ウェイトコマンド

スクリプト動作中に一時停止する。

書式:W=××

• x x:一時停止する秒数を指定(0~99まで有効、0はキー入力待ち)

記載例:

W=7 ; 7秒間スクリプト実行を停止W=0 ; キー入力があるまでスクリプトを停止

詳細:

ウェイトコマンドはスクリプト動作を1~99秒またはキー入力があるまで停止することが可能です。

停止中はターゲット MCU のリセットを解除するため、書込み用ケーブルを接続したままで MCU を動作させることが可能です。

キー入力待ち中は、5分経過毎に1回警告音(ピピピ)を鳴らします。

キー入力待ち状態でSTARTボタンを押して解除すると、ウェイトコマンド以降のコマンドを継続させることができます。このコマンドは1つのPBTファイル中に何回でも使用できます。

使用例:

動作チェックの後にプロテクト書込みを行う場合等、簡易デバッグ時やデモ用のソフトをケーブルを外すこと なく動作させることが可能です。

- ・RX66TグループではリセットとブートID認証を解除するため、ウェイトコマンドの後にブートID認 証の設定が必要になる場合があります。
- 本来のオンボード書込機(ライター)は、書込み終了後安全のためターゲット MCU のリセットは解除せず 終了(ターゲット基板は動作しない)します。書込み後にリセットを解除すると、書込み用ケーブルが接続 されている回路で MCU 動作に影響を与える場合があります。動作チェック等を行う場合は、電源を切り、 書込み用ケーブル等を取り外してからターゲット基板に電源を投入してください。
- ・本コマンドはターゲット基板の回路構成によっては安全上問題が発生する場合がありますので、この点を+ 分ご検討いただき、ユーザー様の責任においてご使用ください。
- ご使用によりいかなる損害が発生致しましても、弊社は責任を取ることが出来ません。また、リセット解除 時の MCU 動作を保証するものではありません。



8. 参考スクリプト

RX66Tグループに対して、書込み、消去を行う際の参考スクリプトを下記に記します。 スクリプトコマンドの詳細は、"**7. コマンド説明**"を参照ください。

く参考スクリプト(ROM容量:ユーザーエリア 51	2KBの場合)	>
---------------------------	---------	---

スクリプト内容	コマンド説明
:MCU タイプセット T=38	38: RX(リトルエンディアン)選択
;ボーレート設定 S=1	通信ボーレートを 1.5Mbps に設定
;モードエントリ M,oco	オンチップオシレータで動作、ログ出力無し
;ID 照合 i,1,0102030405060708090A0B0C0D0E0F00,1	ブートID認証コードの照合 (ブランク品に対してはIDコードを設定)
;ALL イレーズ e,,1 e,FF7FFFFF,1	ユーザーエリア、データエリアを消去 ユーザーブートエリアを消去
;ブランクチェック b,FFF80000,FFFFFFF b,00100000,00107FFF b,FF7F8000,FF7FFFFF	ユーザーエリアをブランクチェック データエリアをブランクチェック ユーザーブートエリアをブランクチェック
;プログラム p,User_Prog.hxw,FFF80000,FFFFFFFF,1 p,Data_Program.hxw,00100000,00107FFF,1 p,Boot_Program.hxw,FF7F8000,FF7FFFFF,1	ユーザーエリアヘプログラムを書込み データエリアヘプログラムを書込み ユーザーブートエリアヘプログラムを書込み
;ベリファイチェック v,User_Prog.hxw,FFF80000,FFFFFFFF v,Data_Program.hxw,00100000,00107FFF v,Boot_Program.hxw,FF7F8000,FF7FFFFF	"User_Prog.hxw"とベリファイチェック "Data_Program.hxw"とベリファイチェック "Boot_Program.hxw"とベリファイチェック



9. トラブルシューティング

EFP-LCで発生するエラーの一部と、その対処法を紹介します。

表9.1 エラー一覧

LED表示		原用を対例は	
ERR	STATUS		
0	0	 [スクリプトエラー] (1)HEXからHxwへの変換でHxw File Typeが正しく選択できていますか? RXの場合はNormalを選択してください。 (2)PBTとHxwの先頭アドレス及び終了アドレスは一致していますか? Hxw data domain settingをManualに設定し、Hxwのアドレスをスクリプトと一致させるか、スクリプトのアドレスをHxw ファイルに合わせてください。 	
0	Ø	 [デバイスエラー] (1) MCUの電源電圧が正常範囲内でご使用されていますか? (2) MCUとEFP-LCの結線に間違いはありませんか? (3) コネクタやICソケットの接触不良の可能性があります。 コネクタやICソケットを清掃してください。 (4) 通信ボーレートが合っていない可能性があります。 ボーレートの設定を変更してください。 	
0	•	 [コマンド実行エラー] (1) MCUとEFP-LCの結線に間違いはありませんか? (2) コネクタやICソケットの接触不良の可能性があります。 コネクタやICソケットを清掃してください。 (3) ブランクコマンド実行前にデータを消去していますか? ロックビット有効でイレーズしている場合は、ロックビット無効でイレーズして ください 	
Ø	0	 [ダウンロードエラー] (1) H x w、F x w、P b t 以外の形式のファイルをダウンロードしていませんか? (2) H x w及びF x wファイルを編集していませんか? 	
0 0		[バージョンアップエラー] EFP-LCのF/Wが対応していません。 EFP-LCは、タイプごとにF/Wが異なりますので、タイプに合ったF/Wで バージョンアップしてください。	

○:点灯、◎:点滅、●:消灯

スクリプトエラーに関する補足説明

EFP-LCでは、スクリプト(PBTファイル)に記載のアドレスとHxwのアドレスを比較してお

- り、以下の条件を満足しない場合にスクリプトエラーが発生します。
 - 1、Hxwファイルの先頭アドレス <= スクリプト記載の先頭アドレス
 - 2、スクリプト記載の終了アドレス <= Hxwファイルの終了アドレス

デバイスエラーやプログラムエラー等のエラーが生じた場合

次の手順で確認される事をお勧めします。

- 1. MCUの電源電圧が正常範囲内か?
- 2. MCUとEFP-LCの結線に問題ないか?
- 3. コネクタやICソケットに接触不良が生じていないか?

接触不良に関しては"10.2 接触不良について"を参照ください。



10. 参考

10.1 書込み時間

RX66T(512KB)の書込み時間を表10.1に示しますので、参考として下さい。

測定条件:

EFP-LC F/W
 外部電源電圧
 クロック
 クロック転送速度

Ver. 2.00.07 5.0[V] オンチップオシレータクロックで動作(外部クロック不使用) 1,500,000[bps]

コマンドはプログラムROM領域(FFF80000h-FFFFFFFFh)に対して実行。

実行コマンド	実行時間(単位:[Sec])
イレーズ	2.41
プログラム	7.16
ベリファイ	5.12

表10.1 書込み時間測定結果

10.2 接触不良について

コネクタや | Cソケットに接触不良が生じている場合は、清掃を行う必要があります。弊社では | Cソケット 等の清掃についてはナノテクブラシ(株式会社喜多製作所)の使用を推奨しています。

ナノテクブラシはコンタクトピンに付着した汚れ、微量のはんだ転移も除去できるため、導通性を良くします。 接触不良の問題が生じた場合はお試しください。

ナノテクブラシをお求めの際は、弊社または喜多製作所(下記サイト参照)までお問い合わせください。 ナノテクブラシ(株式会社喜多製作所) http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html

接触不良が生じている I C ソケットの顕微鏡写真を図10.1 に示します。ソケットのコンタクト部分に見える白い部分で導通不良が生じています。



図1O.1 接触不良状態



改定履歴

改定版	日付	内容	
第1版	2020年3月23日	新規作成	
第2版	2020年4月3日	リードコマンドの詳細の記述を修正 チェックサムコマンドの詳細に関する記述を修正	